

Montageanleitung - Dachsparrenmasthalter

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Erwerb des Dachsparrenmasthalters aus dem Hause A.S.Sat, Ihrem High Quality Hersteller rund um die Sat-Befestigungstechnik.

Nachfolgend möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung zur Montage des Dachsparrenmasthalters geben:

Der Dachsparrenmasthalter ist für die Montage an die Dachsparren mit einem Abstand von 55 bis 90 cm und allen üblichen Dachneigungen vorgesehen.

1. Entfernen Sie hierzu die entsprechende Anzahl an Dachziegeln.
2. Legen Sie den Montagerahmen (Pos. 1) (mit den verschweißten Muttern nach unten!) zwischen die Dachsparren auf.
3. Suchen Sie nun die geeignete Position zur Montage der Masthaltergrundplatte (Pos 2) auf den Montagerahmen. Beachten Sie hierbei, daß sich der Mast mittig eines Dachziegels, möglichst nahe des linken oder rechten Dachsparrens, befinden sollte.
4. Verschrauben Sie nun den Montagerahmen mit der Masthaltergrundplatte (passende 4 Schloßschrauben und Muttern liegen bei).
5. Schrauben Sie die 2 Justierschrauben (Pos 3) in die Muttern des Montagerahmens ein und legen Sie diesen wieder auf die Dachsparren auf.
6. Bringen Sie nun mittels der Justierschrauben, angelegt an der unteren Querlattung, den Mast waagrecht sowie senkrecht mittig des vorgesehenen Dachziegels in Position.
7. Befestigen Sie den Dachsparrenmasthalter mit 4 Holzschrauben an die Sparren.
8. Stellen Sie den Dachneigungswinkel mittels Spannschlösser exakt ein.
9. Verlegen Sie den Kunststoff- oder Bleiziegel sowie die restlichen Dachziegel über den Montagerahmen und dichten Sie die Mastdurchführung mit geeignetem Material ab.

